

Fig. 3-77 Azionamento dell'utensile di lavoro





Fig. 3-78 Menu Tool Option

- Selezionare sul display l'opzione di impostazione della pressione e della quantità più adatta per l'utensile di lavoro (vedere il capitolo Display, **menu Tool Option**).

Con l'interruttore **S241** si attiva l'utensile di lavoro:



- Spingere l'interruttore **S241** verso il basso.
 - ↪ L'utensile di lavoro viene attivato.
 - ↪ La spia dell'interruttore si accende.
- Spingere il pedale **k** verso il basso:
 - ↪ la cesoia per rottami o la benna di classificazione vengono chiuse.
 - o -
 - ↪ viene azionato il martello idraulico.
- Spingere il pedale **m** verso il basso:
 - ↪ la cesoia per rottami o la benna di classificazione vengono aperte.
- Spingere l'interruttore **S241** verso l'alto.
 - ↪ L'utensile di lavoro viene disattivato.
 - ↪ La spia dell'interruttore si spegne.

All'azionamento dell'utensile di lavoro, vicino all'opzione selezionata viene visualizzata un'ulteriore icona (puntino nero) (vedere Fig. 3-78).

3.4.12 Attrezzature in funzionamento continuo (dotazione speciale)

L'attrezzatura (ad es. lama falciante) può essere manovrata con l'ausilio di questa funzione. Innanzitutto occorre attivare la funzione.