

Ecco un circuito rigenerativo: Quando alimentiamo la camera grande del pistone linea rossa, l'olio in uscita dalla camera lato stelo (blu) non torna a scarico passando dal distributore ma va ad unirsi alla mandata (rossa) attraversando la valvola unidirezionale, andando così ad incrementare la quantità di olio che alimenta l'impianto, questa situazione rimarrà invariata fin quando la pressione del circuito supera i 40 bar in questo caso la valvola di max si aprirà e metterà in comunicazione il ramo blu con il distributore (marrone) l'olio potrà così andare in scarico passando dal distributore.

