


**POS MATRIC. DESCRIZIONE**

- 1 00033466 ALBERO MOD.60
- 1 00035819 ALBERO MOD.70
- 2 06240021 SEEGER D.35 E
- 3 00033465 DISTANZIALE
- 4 06200054 CUSCIN. 6207/35X72X17
- 5 06240034 SEEGER D.72 I
- 6 00033527 ALBERO PRIMARIO MOD.60
- 6 00035817 ALBERO PRIMARIO MOD.70
- 7 06250033 BRONZINA 20X23X20 MOD.60
- 7 06250064 BRONZINA MB2220DU MOD.70
- 8 06210016 GABBIA R. K20X24X17 MOD.60
- 8 06250064 BRONZINA MB2220DU MOD.70
- 9 06220180 PARAOLIO G20X26X4 MOD.60
- 9 06220124 PARAOLIO 22X 28X 4 MOD.70

TAVOLA - TABLE - TABLA - TABLE - TAFEL

VALIDO FINO ALLA MACCHINA N. ...
 VALABLE JUSQU'A LA MACHINE N. ...
 VALID TILL MACHINE N. ...
 VALIDO HASTA LA MAQUINA N. ...
 GÜLTIG BIS MASCHINE NR. ...

A524343**MAXTER RS**


60-W60-70-W70
 50R-70R
 TI4.50

ALBERO PRIMARIO / ARBRE PRIMAIRE / MAIN SHAFT / ARBOL PRIMARIO /
 HAUPTWELLE (7a013)

GR TAV

16 220

05.2004



1016240

POS MATRIC. DESCRIZIONE

- 1 00035819 ALBERO
- 2 06240021 SEEGER D.35 E
- 3 00033465 DISTANZIALE
- 4 06200054 CUSCIN. 6207/35X72X17
- 5 06240034 SEEGER D.72 I
- 6 00035817 ALBERO PRIMARIO ... **NR**
- 6 00058099 ALBERO PRIMARIO
- 7 06250064 BRONZINA MB2220DU
- 8 06220124 PARAOLIO 22X 28X 4
- 9 06230036 ANELLO OR 29,75X3,53

NR

VALIDO FINO ALLA MACCHINA N. ...
VALABLE JUSQU'A LA MACHINE N. ...
VALID TILL MACHINE N. ...
VALIDO HASTA LA MAQUINA N. ...
GÜLTIG BIS MASCHINE NR. ...

D591376**MAXTER RS**

60-W60-70-W70
50R-70R
TI4.50

ALBERO PRIMARIO / ARBRE PRIMAIRE / MAIN SHAFT / ARBOL PRIMARIO /
HAUPTWELLE (7a013)

GR TAV

16 240

07.2010