



SCHEMA IMP.ELETTRICO  
PAG 1/8




# SCHEMA IMP.ELETTRICO


## PAG 2/8



# SCHEMA IMP.ELETTRICO PAG 3/8



SCHEMA IMP.ELETTRICO  
PAG 4/8




SCHEMA IMP.ELETTRICO  
PAG 5/8

TELEMECANIQUE MODULE TSX DMZ 28DT MODULO @ 1-2

DIGITAL OUTPUTS

DIGITAL INPUTS




- INT. CHIAVE
- INT. SEDILE
- RUOTE POS.A
- RUOTE POS.B
- RUOTE POS.C
- MACCH.FERMA
- RESET
- INV.MOT.TRAZ.
- CONS.TRAZ.
- VALV. 13-14
- VALV. 15-16
- STERZO 1-2
- EP. STERZO
- VEL. LENTA
- STERZO 3

SCHEMA IMP.ELETTRICO  
PAG 6/8


TELEMECANIQUE MODULE TSX DMZ 28DT MODULO @ 3-4

DIGITAL OUTPUTS

DIGITAL INPUTS



# SCHEMA IMP.ELETTRICO PAG 7/8



SCHEMA IMP.ELETTRICO  
PAG 8/8

AMPLIF.SEGNALE  
HAWE EV 1M1-24

