

**Riattacco**


Per il riattacco invertire le operazioni descritte per lo stacco, serrando le viti alla coppia prescritta e assicurandosi del corretto collegamento delle tubazioni e della connessione elettrica all'indicatore di livello.



A riattacco ultimato, eseguire il riempimento dell'impianto di raffreddamento motore e del serbatoio AdBlue.

**507410 Modulo pompa**  
**Stacco**

Figura 18



I25535


Disinserire la corrente dell'impianto elettrico.

Se il serbatoio è dotato di riscaldamento liquido AdBlue, scaricare parzialmente il liquido di raffreddamento motore.

Scollegare il connettore (4) dalla centralina (3).

Scollegare le tubazioni (1) liquido AdBlue dall'indicatore livello combustibile come descritto nel capitolo "Stacco serbatoio AdBlue" e se necessario staccare il serbatoio (2).

Figura 19



I25536

Da sotto il veicolo scollegare il complessivo tubazioni AdBlue (1) dalle relative tubazioni (3) per indicatore livello combustibile.

Rimuovere le viti (2) e staccare il modulo pompa (5) dal supporto (4).

Dal modulo pompa scollegare:

- le tubazioni liquido refrigerante motore;
- le due tubazioni AdBlue;
- la connessione elettrica del sensore.

**Riattacco**


Per il riattacco invertire le operazioni descritte per lo stacco serrando le viti alla coppia prescritta e assicurandosi del corretto collegamento delle tubazioni e connessioni elettriche.



A riattacco ultimato, eseguire il riempimento dell'impianto di raffreddamento motore.

**507413 Filtro + Prefiltro**  
**Stacco**

Figura 20



I17602

Staccare il modulo pompa come descritto nell'operazione 507410.

Disporre sotto il modulo pompa (1), in prossimità della vite (2) di scarico liquido AdBlue un idoneo recipiente.

Rimuovere la vite (2) e scaricare il liquido.

Agendo sull'esagono del coperchio (3), rimuoverlo dal modulo pompa (1) assieme al filtro (4) e al distanziale (5).

Svitare e rimuovere il prefiltro (6).

**Riattacco**

Per il riattacco, dopo aver sostituito di filtri, invertire le operazioni descritte per lo stacco.

